車種別専用ハーネス

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうござ います。本製品を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みく ださい。また、いつでも取出して読めるよう、取扱説明書は本製品のそばに 保管してください。本製品を、他のお客様にお譲りになるときは、必ずこの 取扱説明書と保証書もあわせてお譲りください。

はじめに

- ●本製品は、弊社「スマートアクセルコントローラ」専用の車種別専用ハーネスとなります。
- ●適合一覧表をご確認のうえ、お手元の商品が装着する車型と適合していることを再度ご確認ください。
- ●「スマートアクセルコントローラ」に付属の取扱説明書を確認し、取付けに対する注意点などをよく理解してから取付け作業を行って ください。本書では、車種別専用ハーネスの装着方法のみを記載しております。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくために、「安全上のご注意」をご使用の前によ くお読みください。お読みになった後は必要なときにご覧になれるよう大切に 保管してください。弊社の"取扱脱明書"には、あなたや他の人への危害及び 財産への損害を未然に防ぎ、弊社の商品を安全にお使いいただくために守って いただきたい事項を記載しています。その絵表示(シグナルワード)の意味は 右記の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の意味

表示


表示の意味



この表示を無視して誤った取扱・作業を行うと、本人また は第三者が軽傷または、中程度の指雲を負う状況、及び物 的指雲の発生のみが想定される状況を示します。

車種別専用ハーネスの装着

417-A010, 417-A011, 417-A012, 417-A013, 417-A014 417-A015、417-A019、417-A020、417-A021 をご購入の方



- 本製品は特殊形状のコネクタとなります。下記に従って、コネクタの 接続を行ってください。
- 1. 車種別専用ハーネスのオス側とメ側のスコネクタを外してください。こ の時、ピンを曲げないように平行にはずしてください。



- 2. 上記【基本図1】を参考に、下記に注意しながら本製品を取付けてくだ
 - ① アクセルコネクタ側となるコネクタ (オス側) の取付けは、コネクタの凸 部をアクセルコネクタ側凸部と同じ向きにして、ピンの位置に注意しなが ら、奥まで差し込む
 - ※ 右図の「コネクタ詳細図」を参考に、ピン位置に注意して差し込んでく ださい。



- ② 車両側アクセルポジションセンサに、もう一方のコネクタ (メス側) を奥ま で確実に差し込んでください。
- 「スマートアクセルコントローラ」に付属の結束バンドを使用して、 アクセルコネクタ側のコネクタをしっかりと固定してください。

3⊕穴に結束バンド 余りはカットして を通して、固定して ください。 ください。

- . コネクタの向きを間違えて装着すると、センサの破損や本体の破損、エンジン チェックランプ点灯などの不具合に繋がります。
- コネクタは、奥まで確実に差し込んでください。
- 結束バンドで必ずしっかりと固定してください。ゆるみがあると、接触不良の 原因となり、動作不良を起こし、製品および車両を破損する原因となります。

「コネクタ詳細図」

※ コネクタを接続する際は、コネクタのピン位置が見えにくい場合があり ます。作業灯などを使用して、ピン位置を確認して装着してください。

★417-A010、417-A011 417-A012、417-A013

★417-A014


±417-Δ015



(100000 差し込む




★417-A019 \parallel





「スマートアクセルコントローラ」の取扱説明書に従って、その他の取付 けを行ってください。

417-A016、417-A017、417-A018 をご購入の方



- 1. 車両側のアクセルポジションセンサコネクタと車両ハーネス側のコネクタの間 に、本製品を割り込ませ、それぞれのコネクタを奥まで確実に差し込んでくだ さい。
- 2. 「スマートアクセルコントローラ」の取扱説明書に従って、その他の取付け を行ってください。

お問い合わせ先・

Apex株式会社

〒419-0313

静岡県富士宮市西山1890-1

●お客様相談室 TEL 0544-65-5061